



カルスケ・ジー

# Calsuke G

カルシウムスケール・  
尿石溶解剤

使用マニュアル



スルファミン酸と塩化水素酸配合のカルシウム溶解剤です。毒劇物に指定されていない為、誰でも容易に使用が出来て、保管管理義務を負いません。

## 使い方

## 酸性タイプ

## まぜるな危険

- ①使用前に目立たない箇所でカルシウムスケール以外の付着との相互作用による金属の変色等がないことを確認してください。
- ②本製品を水で5～10倍程度希釈して洗浄水を作成してください。  
※汚れが酷い場合は原液のままご使用いただけます。
- ③スケール除去が必要な部分や場所等に洗浄水を散布してください。  
※スプレーボトル等で吹き付けると経済的です。（マスク着用推奨）  
※小便器の目皿は取り外して原液で浸漬してください。  
（時間短縮する場合）
- ④使用後は十分に水洗してください。

### 【注意事項】

- ・本製品を大量（数十リットル）に使用した場合は専用のアルカリ中和剤（カルスケPH）で中和してから排水してください。



### 《使用上の注意》

- 塩素系薬剤や酸化性薬剤と混合すると有害な塩素ガスが発生しますので同時に使用しないでください。
- 原液を取り扱う際は、保護具を着用してください。（安衛法）
- 金属腐食性が大きくなりますので、40℃以下でご使用ください。
- 他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
- アルミニウム等の軽金属には使用しないでください。
- 皮膚や粘膜に付着した場合は、直に水で洗い流してください。（15～30分間）
- 違和感がある場合は、必ず医師の診断を受けること。
- 開封後は、直射日光を避け安全な場所に保管してください。
- 異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

《成分》塩化水素酸（9％）、スルファミン酸、界面活性剤、腐食防止剤、その他

■使用禁止素材／アルミ、メッキ、SUS（サス） ※ステンレス4番シリーズ

ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料などで内容のご確認をお願いいたします。

