



カルスケ・ピーエイチ

CalsukePH

リムーバルシリーズ専用
酸性中和剤
使用マニュアル



カルスケGなどのリムーバルシリーズ専用の酸性中和剤です。毒劇物に指定されていない為、誰でも容易に使用が出来て、保管管理義務を負いません。

使い方

- ①カルスケGなどのリムーバルシリーズを大量に使用した場合に用いる酸性中和剤ですので、少量の場合は必要ありません。
- ②PH試験紙等を使用して中性になるまで、本製品を徐々に加えてください。
- ③スケールの付き具合により本製品の使用量は変化します。
※使用量はカルシウムが多い場合は少な目。
カルシウムが少ない場合は多目となります。
(あくまでも目安となります)
- ④中性の状態が確認できたら排水を行ってください。



《使用上の注意》

- 本品を使用する際は、手袋等の保護具を着用してください。
- 本品はアルミニウム等の軽金属を腐食しますので、飛沫等がかからないようブルーシートなど保護できるもので対策を取り、注意して取り扱ってください。
- 他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
- 皮膚や粘膜に付着した場合は、石鹼で直に水で洗い流してください。
(15～30 分間)
- 違和感がある場合は、医師の診断を受けてください。
- 開封後は密栓し、直射日光を避け安全な場所に保管してください。
- 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

《成分》水酸化ナトリウム、リン酸塩、その他



ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料などで内容のご確認をお願いいたします。