



カルスケ・エー

Calsuke A

アルミ・軽金属用
カルシウムスケール溶解剤
使用マニュアル



有機酸である乳酸をベースとしたアルミニウムに付着するスケール除去剤。
アルミニウムの種類によっては腐食する可能性もあるため、
必ずサンプルにてテスト使用を行ってください。

使い方

酸性タイプ

まぜるな危険

- ①使用前に目立たない箇所でカルシウムスケール以外の付着との相互作用による金属の変色等がないことを確認してください。
- ②本製品を水で5～10倍程度希釈して洗浄水を作成してください。
※汚れが酷い場合は原液のままご使用いただけますが、
金属の状態によっては腐食・変色がおこる可能性が高くなります。
- ③スケール除去が必要な対象を洗浄水に浸漬してください。
※スケールの付着具合によっては、24時間程度浸漬が必要な場合があります。
- ④使用後は十分に水洗してください。

【注意事項】

- ・本製品を大量（数十リットル）に使用した場合は専用のアルカリ中和剤（カルスケPH）で中和してから排水してください。



《使用上の注意》

- 塩素系薬剤と有害な塩素ガスが発生しますので同時に使用しないでください。
- 金属腐食性が大きくなりますので、40℃以下で御使用ください。
- 他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
- 皮膚や粘膜に付着した場合は、直に水で洗い流してください。
（15～30 分間）
- 違和感がある場合は、医師の診断を受けてください。
- 開封後は密栓し、
直射日光を避け安全な場所に保管してください。
- 使用中に異常を感じた場合は、
直ちに使用を中止してください。

《成分》乳酸、界面活性剤、腐食防止剤、その他



ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料
などで内容のご確認をお願いいたします。